

BELANGRIJKE GEBRUIKERS INSTELLINGEN

THERMOSTAAT EBERLE TYPE FIT 3U

LET OP DAT DE CONFIGURATIE CORRECT UITGEVOERD IS. BIJ TWIJFEL RAADPLEEG DE CONFIGURATIE INSTRUCTIE

Men kan nu via het menu “gebruikersinstellingen” de verwarmingstijden voor de “auto” stand aanpassen.

Dit kan via Menu, druk 6 keer de + totdat “gebruikersinstellingen” verschijnt en druk vervolgens OK.

Kies optie 2 door op de + te drukken: tijden instellen.

Verander tijd en temperatuur van het actieve programma per dag.

Let op: in menu tijden instellen kan men:

- a) instellingen per dag programmeren
- b) instellingen van maandag tot vrijdag en zaterdag / zondag apart programmeren
- c) instellingen van maandag tot zondag in 1 x programmeren.

Door een aantal keren op de + te drukken verspringen de dagen van 1 naar 2, etc om daarna 12345 en 67 samen te kunnen programmeren. Iedere tijd kan veranderd worden. Iedere tijd kan verlengd worden tot 23:50 uur, hierna verschijnt er in het display ->>>, dit betekent dat de gebeurtenis in de volgende dag ligt. Met de + of – kan de tijd veranderd worden.

Maximaal 9 tijdsmomenten per dag kunnen geprogrammeerd worden. Het eerste cijfer is voor de eerste gebeurtenis, meestal in de vroege ochtend bij opstaan. bijvoorbeeld 1.06:00.

Wij wensen u veel comfort toe met het verwarmingssysteem van Heating Solutions International.

Bij vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen naar 088-1300200.

Met vriendelijke groet,

Team Heating Solutions International

Eberle thermostaat type 3U OPTIES TOEGELICHT:

HOOFDMENU

A MENU	Met + – de verschillende mogelijkheden oproepen	
B AUTO	De temperatuur wordt automatisch op basis van het tijd programma geregeld.	Met de knoppen + en – kan de temperatuur tijdelijk tot het volgende schakeltijd moment handmatig gewijzigd worden.
C HAND	De tegenhanger van AUTO Met de knoppen + en – kan de temperatuur gewijzigd worden.	De temperatuur blijft op het ingestelde nivo.
D TIMER	De temperatuur wordt gedurende de ingestelde timer tijd op de ingestelde waarde geregeld.	Bij beëindiging wordt de vorige functie geactiveerd. Vakantie schakelt de timer uit.
E VAKANTIE	De temperatuur wordt voor de ingestelde dagen geregeld. Deze instelling begint op de eerste dag om 0 uur en stopt op de laatste ingestelde dag om 24.00 uur.	Voordat de Vakantie-modus start, dient de AUTO-modus actief te zijn. INFO geeft details over de ingestelde Vakantie-modus. De Vakantie-modus zal automatisch starten wanneer de aanvangsdatum bereikt is. Wanneer de Vakantie-modus stopt, zal de regelaar teruggaan naar de stand waarin deze was toen de Vakantie-modus startte.
F THUIS	De temperatuur wordt volgens de ingestelde waarde geregeld, onafhankelijk van de AUTO stand. Het programma is voor alle dagen gelijk. De programma-instelling is gelijk aan die van de waarden van maandag. Beeindigen kan alleen door bijvoorbeeld terug te keren naar AUTO.	De keuze kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld ziekte, extra vrije dag etc.
G GEBRUIKERS INSTELLINGEN	De thermostaat	Zie volgende pagina

	programmeren.	
H INSTALLATEURS	Dit menu in principie eenmalig gebruiken.	In principie alleen gebruiken na oplevering.

**Menu Optie G:
GEBRUIKERSINSTELLINGEN tbv programmeren.**


Stap 1: Stel de tijden in voor automatische regeling.

1. Kies menu gebruikers
2. Kies optie 2, tijden instellen.

Verander tijd en temperatuur van het actieve programma per dag. Door een aantal keren op de + te drukken verspringen de dagen van 1 naar 2, etc om daarna 12345 en 67 samen te kunnen programmeren. Iedere tijd kan veranderd worden. Iedere tijd kan verlengd worden tot 23:50 uur, hierna verschijnt er in het display ->>>, dit betekent dat de gebeurtenis in de volgende dag ligt. Met de + of – kan de tijd veranderd worden.

Maximaal 9 tijdsmomenten per dag kunnen geprogrammeerd worden. Het eerste cijfer is voor de eerste gebeurtenis, meestal in de vroege ochtend bij opstaan. bijvoorbeeld 1.06:00.

Hierna een samenvatting van de andere gebruikers menu's:

1 Automatische programma Keuze	Selecteer optie 1.	Optie 2 en 3 zijn niet geschikt voor vloerverwarming.
2 Tijden voor automatische modus instellen	Zie boven	De tijden met bijbehorende temperaturen voor ma t/m zo kunnen worden ingesteld
3 Klok instellen	Instellen van de juiste datum en tijd.	
4 Constant verwarmen uit.	Deze dient ALTIJD op UIT te staan. 	Indien deze op aan staat dan blijft de verwarming continu branden met mogelijk oververhitting tot gevolg !!
5 Zomer/Winter tijd functie	Deze staat standaard op AAN.	Hier kan men kiezen voor het automatisch omschakelen tussen zomer en wintertijd.
6 Toetsenblokkering	Deze staat standaard op UIT.	Hier kan men de thermostaat blokkeren voor ongeoorloofd gebruik. Terugzetten kan door

		het invoeren van code = 93 NO
7 Instellen van minimale en maximale temperatuur limiet	Deze staat standaard op 5 graden ondergrens en 28 graden bovengrens. Binnen deze grenzen kan de thermostaat ingesteld worden.	
8 Energie kosten per uur	Hier worden de uren van verwarmen geteld.	Om deze instelling als urenteller te gebruiken, dienen de kosten op 100 ct/h gezet te worden. 100 (1 ... 999)
9 Energie verbruik		
10 Werkelijke waarde temperatuur	Zet deze op NO.	Men kan de ruimtetemperatuur weergeven (standaard) of de ingestelde temperatuur
11.Temp Afstellen	Standaard staat deze op 0.	Hier kan men de temperatuur die het display aangeeft eventueel corrigeren. Bijvoorbeeld als een muur door andere omstandigheden altijd warmer is dan de rest van de ruimte. Aanpassen van de temperatuur aan persoonlijke wensen 0.0 (-5.0 ... +5.0)
12.	Deze optie is er niet	
1. Achtergrondverlichting	Staat standaard op AAN	Hier kan men kiezen tussen continu AAN, UIT of TIJDELIJK bij het aanraken van een willekeurige toets. KORT (KORT, OFF)
2. Taalkeuze	Nederlands	
3. Info	Hier wordt de regelaar- en software versie getoond	
4. Reset gebruikers instelling		Alleen de gebruikers instellingen worden hier terug gezet naar de fabriekinstelling. De energiekosten teller wordt hiermee niet terug gezet.